

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
LIVRET D'ENTRETIEN - R.-U.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

POURQUOI LES PRODUITS D'ENTRETIEN PERGO ?

- Le nettoyage de votre sol avec les produits d'entretien Pergo est simple et efficace.
- Conservez la beauté d'origine de votre sol. Grâce aux produits d'entretien Pergo, la saleté et les résidus non hygiéniques accumulés sont éliminés en un clin d'œil.
- Vous préservez la garantie de votre sol en utilisant les produits d'entretien Pergo.
- Les produits sont spécialement développés et testés pour les sols en vinyle Pergo, vous accordez donc à coup sûr à votre sol l'entretien adéquat.

LA GAMME



Kit de nettoyage Pergo
PGCLEANINGKIT

- Kit de nettoyage de haute qualité avec poignée extra longue
- Chiffon en microfibres, lavable en machine jusqu'à 60 °C

PGCLEANINGKIT



Pergo Vinyl Floor Cleaner 1 L
PGVCLEANING1000

- Parfum frais et agréable
- Prévient les salissures et les taches
- Protège la couche supérieure protectrice des sols en vinyle Pergo

PGVCLEANING1000



Kit de réparation Pergo
PGREPAIR

- Répare facilement les sols endommagés
- Tableau des couleurs disponible pour une correspondance parfaite avec chaque sol Pergo

PGREPAIR

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

APRÈS LA POSE :

PREMIER NETTOYAGE EN PROFONDEUR APRÈS LA POSE DU SOL

Lorsque vous achetez un sol Pergo, tout est pris en charge. Aucune couche de finition ou protection supplémentaire n'est requise. Vous avez opté pour une pose flottante ? Alors c'est parti ! Si vous avez choisi une pose collée en plein, assurez-vous de laisser la colle sécher complètement pendant la durée de durcissement mentionnée dans les instructions.

Suivez les instructions suivantes :

1. Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramasse-poussière.
2. Passez soigneusement l'aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un chiffon en microfibres Pergo sec. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
3. Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide d'élimination de la saleté, page 9.
4. Nettoyez avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide comme décrit à la section « Ménage mensuel : légèrement humide ».



UN NETTOYAGE SANS TRACES, SEMAINE APRÈS SEMAINE

Pour Pergo Flex Click / Flex Glue

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Pergo sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

Ménage mensuel : légèrement humide

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

1. Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
2. Remplissez un seau d'eau et ajoutez-y deux bouchons de Pergo Vinyl Floor Cleaner. Essuyez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau.
3. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière. Rincez le chiffon en microfibres et essorez-le bien. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.



N'utilisez pas de lingettes humides jetables. Celles-ci contiennent souvent des produits huileux qui attirent la poussière et risquent de laisser des taches sur votre sol.

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

NETTOYAGE HUMIDE

Pour Pergo Rigid Click [Nom de la collection pro]

La gamme Pergo Rigid Click [Nom de la collection **pro**] est 100 % résistante à l'eau grâce à son revêtement hydrofuge et à son système d'encliquetage étanche. Cela signifie que vous pouvez nettoyer ses sols sans souci avec un chiffon humide. Veillez à essuyer immédiatement tout déversement.

1. Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
2. Remplissez un seau d'eau et ajoutez-y deux bouchons de Pergo Vinyl Floor Cleaner. Essuyez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo humide ayant préalablement été trempé dans cette solution puis essoré. Rincez régulièrement votre serpillière.
3. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre. Ensuite, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce que toute l'eau ait disparu.

MACHINE DE NETTOYAGE

Pour Pergo Rigid Click [Nom de la collection pro]

Il est possible d'utiliser une monobrosse ou une autolaveuse sur les sols Pergo Rigid Click [Nom de la collection **pro**]. La machine de nettoyage recommandée doit être compacte, petite, à faible vitesse et conçue pour un nettoyage quotidien léger. Elle doit peser moins de 50 kg : les machines moyennes, grandes ou autoportées sont donc déconseillées. De même, il convient d'éviter les nettoyeurs à haute pression. Utilisez une brosse en fibres souples ou un tampon blanc/rouge d'une pression comprise entre 15 et 30 kg. L'eau ne peut pas être appliquée sous pression et sa température ne doit pas dépasser 45 °C. Assurez-vous d'utiliser des monobrosses à faible vitesse pour éviter le polissage.

Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur sur ces sols, si vous utilisez un chiffon approprié qui recouvre les sorties de vapeur afin d'éviter tout contact direct avec votre sol. Le chiffon assure une répartition uniforme de la chaleur et de la vapeur, évitant ainsi la condensation sur le sol. Assurez-vous de toujours l'utiliser à faible puissance. Nettoyez dans le sens de la longueur des lames et ne maintenez pas l'appareil trop longtemps au même endroit. Pour obtenir des informations détaillées, consultez les instructions du fabricant du nettoyeur à vapeur.

Après le nettoyage, toute l'humidité doit être éliminée du sol avec une serpillière sèche ou un aspirateur adapté à l'eau. Les machines à récurer ou à décaper ne sont pas autorisées, car votre sol en vinyle Pergo ne doit pas être poli ou ciré.



Passez la serpillière dans le sens de la longueur des lames ou des dalles afin d'éviter les traces de séchage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

SALETÉ PERSISTANTE : GUIDE D'ÉLIMINATION

Des empreintes de pas boueuses, un déversement ou une vilaine coupure, c'est la vie ! Votre sol en vinyle en est la preuve. Mais pas de panique : c'est généralement réparable ! Chaque tache nécessite toutefois une approche particulière. C'est la raison pour laquelle nous avons compilé ce guide pratique à votre attention. Pour chaque tache, gardez à l'esprit de ne pas frotter trop fort sur un seul endroit et faites particulièrement attention au vernis du chanfrein.

COLORATION LOCALE

Appliquez le Pergo Vinyl Floor Cleaner sur la tache. Laissez-le agir quelques minutes pour qu'il s'infilte dans la tache. Utilisez un chiffon propre*, humidifié à l'eau tiède pour enlever la tache. Recommencez le processus si nécessaire.

CHOCOLAT, GRAISSE, JUS DE FRUITS, BOISSONS, VIN

Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon humide*. Utilisez le Pergo Vinyl Floor Cleaner dilué dans de l'eau tiède.

TRACES DE CAOUTCHOUC (SEMELLES DE CHAUSSURES, ETC.)

Essuyez avec un chiffon sec*, puis utilisez le Pergo Vinyl Floor Cleaner si nécessaire.

FLUIDES CORPORELS (SANG, URINE...)

Nettoyez à l'aide d'un tissu humidifié* aussi vite que possible. Si la tache a séché : frottez manuellement avec un chiffon sec* ou légèrement humidifié au Pergo Vinyl Floor Cleaner.

VERNIS À ONGLES, CIRAGE À CHAUSSURES, ROUGE À LÈVRES, GOUDRON, ETC.

Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon sec* ou légèrement humidifié au Pergo Vinyl Floor Cleaner. Le cas échéant, utilisez de l'alcool à brûler, de l'acétone ou un solvant ménager. Au préalable, testez le produit sur une petite surface.

CIRE DE BOUGIE ET CHEWING-GUM

Laissez durcir, puis grattez délicatement.

SOL D'ASPECT TERNE

Utilisez le Pergo Vinyl Floor Cleaner comme décrit dans les guides de nettoyage, aux pages précédentes.

RÉSIDUS GRAISSEUX SUR VOTRE SOL

Pour retirer ce film, travaillez sur une petite zone à la fois (10 à 15 m²) et humidifiez la surface avec une serpillière Pergo humide. Transvasez le Pergo Vinyl Floor Cleaner concentré dans un flacon pulvérisateur et vaporisez-le 4 à 5 fois par mètre carré sur la zone humide. Attendez 1 minute et essuyez le sol avec un chiffon humide. Séchez ensuite le sol avec une serpillière sèche. Si nécessaire, répétez ces étapes jusqu'à ce que la saleté ou le film gras ait disparu. Essuyez toujours ensuite.

PROFONDES ENTAILLES/RAYURES

Utilisez le kit de réparation Pergo. Ce kit comprend un couteau à fusion, des patins de ponçage et 7 bâtons de cire, ce qui garantit une réparation de sol invisible. Consultez notre site Web www.pergo.com pour obtenir la matrice de combinaison de couleurs et les instructions du kit de réparation.

* Nous conseillons d'utiliser un chiffon en coton blanc.

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

TRUCS ET ASTUCES

- Sable, pierres, meubles... Il y a de nombreuses manières de rayer votre sol. Prenez quelques mesures de précaution : soulevez vos meubles au lieu de les traîner, placez des patins en feutre dessous, utilisez des chaises de bureau à roulettes souples et un tapis de bureau adapté, assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
- Placez un paillason dans les pièces accessibles depuis l'extérieur pour réduire la fréquence de nettoyage et protéger votre sol. Assurez-vous que le tapis est assez grand et qu'il est nettoyé régulièrement.
- Suivez toujours les instructions relatives à vos produits d'entretien. L'utilisation d'une trop grande quantité de produit d'entretien peut entraîner la formation d'un résidu graisseux sur votre sol.
- Nous vous conseillons de choisir les produits recommandés par Pergo : ils sont conçus pour être parfaitement compatibles avec nos sols en vinyle Pergo.
- N'utilisez jamais de détergents à base de savon naturel. Ils laisseront une pellicule collante sur la surface, qui attirera la poussière et les saletés, qui seront alors difficiles à enlever. Même chose pour les produits nettoyants contenant des particules abrasives, car ils peuvent matifier la surface de votre sol.
- Retirez toujours immédiatement les liquides renversés sur votre sol.



PERGO.COM



UNILIN BV – Division Flooring, Ooigemstraat 3
– 8710 Wielsbeke, Belgique, Europe